

Parkett

Parkett links	A 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 A	Parkett rechts
	B 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B	
	C 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C	
	D 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D	
	E 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E	
Reihen A - E variable Zusatzbestuhlung	1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1	Reihen A - E variable Zusatzbestuhlung
	2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2	
	3 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3	
	4 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4	

Parkett Seite links	R R R 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 R R R	Parkett Seite rechts
	6 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 11 12 13 14 6	
	9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7	
	1 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 5 1	
	2 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 2	
	3 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 3	
	4 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2 3 4 5 6 4	
	5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 12 1 2 3 4 5	
	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 13	
	6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 14	

1. Rang Seite links	1 8 7 6 5 4 3 2 1	1. Rang Mitte	1 2 3 4 5 6 7 8 1	1. Rang Seite rechts
	2 9 8 7 6 5 4 3 2 1		1 2 3 4 5 6 7 8 9 2	
	3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3	
	4 9 8 7 6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 4	
	5 9 8 7 6 5 4 3 2	6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 3	2 3 4 5 6 7 8 9 5	
	6 7 6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 4	1 2 3 4 5 6 7 6	
	R R	6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5		
		6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 6		

2. Rang Seite links	1 5 4 3 2 1	2. Rang Mitte	1 2 3 4 5 1	2. Rang Seite rechts
	2 6 5 4 3 2 1		1 2 3 4 5 6 2	
	3 7 6 5 4 3 2 1		1 2 3 4 5 6 7 3	
	4 8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	1 2 3 4 5 6 7 8 4	
	5 9 8 7 6 5 4 3 2 1	9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 5	
	6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6	
	7 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7	
	8 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8	
	9 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9	
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	R R 11 5 4 3 2 1	8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8	1 2 3 4 5 11	

Die farbig hinterlegten Plätze verfügen über eine Induktionsschleife und sind für Höreräteträger geeignet.

Messmethode: 0dB = 100mA/m Feldstärke, gemessen mit FSM (Hersteller) TRMS Field StrengthMeter nach Norm IEC118-4 BS 6083 part4 / DIN 60118-4 Kurve A-bewertet

Hinweis: Falls im Hörgerät die Funktion „T-Spule“ nicht eingeschaltet oder aktiviert ist, kann es auch bei einer einwandfrei arbeitenden Induktionsschleife zu Problemen bei der Signalübertragung kommen. In solchen Fällen lassen Sie bitte Ihr Hörgerät beim Akustiker überprüfen.